


Systeme de rétroviseur numérique (DVS-M)

Guide d'utilisation rapide - **CONDUITE**



- 1** Sélecteur du rétroviseur en verre
- 2** Sélecteur du rétroviseur numérique
- 3** Sélecteur du rétroviseur de côté
- 4** Manette de commande

Module de commande de la porte (DCM) (côté conducteur seulement)

Côté conducteur
Vue du rétroviseur numérique

- 5** Éclaircissement de l'écran/menu vers le haut
- 6** Gradateur d'écran/bouton de descente de menu
- 7** Sélecteur de vision nocturne
- 8** Vue-Choix de sélection

CONDUITE - suite

- 1) - La clé est à la position ON (marche).
- 2) - Le FREIN DE STATIONNEMENT N'EST PAS engagé.
- 3) - Le RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE doit être sélectionné sur le module de commande **2** de la porte.

Régler la luminosité

Étape 1 :
Utilisez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Pour augmenter la luminosité :
Appuyez **5** jusqu'au niveau de luminosité désirée.

Pour diminuer la luminosité :
Appuyez **6** jusqu'au niveau de luminosité désirée.

Vue-Choix de sélection

Étape 1 :
Utilisez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Appuyez **8** pour faire défiler les modes de vue traditionnels/panoramiques/étendus.

Agrandissement de la vue du rétroviseur numérique

Étape 1 :
Utilisez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Étape 2 :
Utilisez la manette **4** du module de commande de la porte pour orienter la vue à la position souhaitée.


Étape 3 :
Pour sauvegarder la vue obtenue, poussez et maintenez la manette **4** enfoncée pendant plusieurs secondes.


Vision nocturne

Appuyez **7** pour alterner entre ON/OFF/AUTO (marche/arrêt/auto).

Système de rétroviseur numérique (DVS-M) Guide d'utilisation rapide - **STATIONNÉ**

- 1) - La clé est à la position ON (marche).
- 2) - Le FREIN DE STATIONNEMENT est engagé.
- 3) - Le RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE doit être sélectionné sur le module de commande de la porte.



- 
- 1** Sélecteur du rétroviseur en verre
 - 2** Sélecteur du rétroviseur numérique
 - 3** Sélecteur du rétroviseur de côté
 - 4** Manette de commande
- Côté conducteur
Vue du rétroviseur numérique
- Module de commande de la porte (DCM) (côté conducteur seulement)
- 5** Éclaircissement de l'écran/menu vers le haut
 - 6** Gradateur d'écran/bouton de descente de menu
 - 7** Accès au menu/Menu-sélectionnez le choix en surbrillance
 - 8** Vue-Choix de sélection

STATIONNÉ - suite

Régler la luminosité

Étape 1 :

Appuyez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Pour augmenter la luminosité :
Appuyez **5** jusqu'au niveau de luminosité désirée.

Pour diminuer la luminosité :
Appuyez **6** jusqu'au niveau de luminosité désirée.

Vue-Choix de sélection

Étape 1 :

Appuyez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Appuyez **8** pour faire défiler les modes de vue traditionnels/panoramiques/étendus Vue-Choix.

Agrandissement de la vue du rétroviseur numérique

Étape 1 :

Appuyez **3** pour sélectionner le rétroviseur numérique gauche ou droit.

Étape 2 :

Utilisez la manette **4** de commande pour passer à la vue souhaitée.

Étape 3 :

Pour SAUVEGARDER la vue obtenue, appuyez sur la manette de commande et maintenez-la enfoncée **4** pendant plusieurs secondes.

Définir la ligne d'extrémité de la remorque

Étape 1 :

Appuyez **7** pour avoir accès au menu.

Étape 2 :

Appuyez **6** sur le jusqu'à ce que « Set Trailer End Line » (définir la ligne d'extrémité de la remorque) soit en surbrillance.

Étape 3 :

Appuyez **7** et suivez les instructions à l'écran.

Vision nocturne

Étape 1 :

Appuyez **7** pour avoir accès au menu.

Étape 2 :

Appuyez **5** ou **6** naviguez à Vision nocturne.

Étape 3 :

Appuyez **7** pour alterner entre ON/OFF/AUTO (marche/arrêt/auto).