




PACCAR

Escalera de litera superior Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad de la escalera de litera superior Kenworth




Lea y comprenda plenamente el manual del propietario antes de operar la escalera. Si no se siguen las instrucciones operativas pueden producirse lesiones o daños en la escalera.




Use ambas manos cuando suba o baje por la escalera.



Nunca use una escalera dañada, doblada o rota.



La litera inferior debe estar en la posición hacia abajo antes de abrir/cerrar la escalera. Nunca intente levantar la litera inferior con la escalera en posición abierta.



Posicione ambas manos a una distancia segura de las bisagras de la escalera cuando manipule la escalera.



Asegúrese de que la escalera esté totalmente abierta antes de subir o bajar por ella. La escalera debe estar contra el perfil de la litera inferior.



Suba o baje de frente a la escalera.




No se cuelgue de la escalera cuando la escalera esté en posición plegada.



Tenga cuidado: las superficies pueden ser resbalosas.



Asegúrese de que la escalera esté completamente cerrada y en posición plegada cuando el vehículo esté en movimiento.



No tire ni sobrecargue la escalera en posición inferior. La escalera puede dañarse.



No desbloquee la escalera cuando la litera superior esté en posición de guardado.



Poco espacio libre, tenga cuidado con la cabeza.



No supere el límite de peso de la escalera (320 lb).



Evite los bordes filosos.



No intente abrir la escalera cuando haya un ocupante sentado en la litera inferior. El ocupante puede resultar lesionado. La escalera puede dañarse.